I09	22,6	22,8	23,0	23,2	23,4		23,6	23,8	24,0	24,2	24,4	24,6
	0,I5	0,I9	0,2[illegible]	0,3I	0,37		0,47	0,53	0,I2	0,20	0,32	0,44

№ Будова та потужність пласта вистанцю за варіантами свердл.

свердл.	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23	24
I	—	I4,0	I5,8	I7,0	I8,8	20,2	22,0	23,8		26,6	28,4	29,6
		0,2I	0,38	0,50	0,I9	0,32	0,49	0,I7		0,48	0,I0	0,25
2	—	I4,2	I6,0	I7,2	I9,0	20,4	22,2	24,0		26,8	28,6	29,8
		0,22	0,39	0,5I	0,20	0,33	0,50	0,I8		0,49	0,II	0,27
3	—	I4,4	I6,2	I7,4		20,6	22,4	24,2		27,0	28,8	30,0
		0,23	0,40	0,52		0,34	0,5I	0,I9		0,50	0,I2	0,29
4	I3,0	I4,6	I6,4	I7,6	I9,2	20,6	22,6	24,4	25,6	27,2	29,0	30,2
	0,I0	0,24	0,4I	0,53	0,2I	0,35	0,52	0,20	0,35	0,5I	0,I3	0,3I
5	I3,2	I4,8		I7,8		2I,0	22,8	24,6	25,8	27,4		30,4
	0,II	0,25		0,54		0,36	0,53	0,2I	0,37	0,52		0,32
6	I3,4	I5,0		I8,0	I9,4	2I,2	23,0	24,8	26,0	27,6		30,6
	0,I2	0,26		0,55	0,22	0,37	0,54	0,22	0,39	0,53		0,33
7	I3,6	I5,2		I8,2	I9,6	2I,4	23,2	25,0	26,2	27,8		30,8
	0,I3	0,27		0,56	0,23	0,38	0,55	0,23	0,40	0,54		0,35
8	I3,8	I5,4	I6,6	I8,4	I9,8	2I,6	23,4	25,2	26,4	28,0	29,2	3I,0
	0,I4	0,28	0,42	0,57	0,24	0,39	0,56	0,24	0,4I	0,55	0,I5	0,37
9	—	I5,6	I6,8	I8,6	20,0	2I,8	23,6	25,4		28,2	29,4	3I,2
		0,29	0,43	0,I0	0,25	0,40	0,57	0,25		0,5[illegible]	0,I7	0,39
I0	—	I3,I	I3,3	I3,5	I3,7	I3,9	I4,I	I4,3		I4,5	I4,7	I4,9
		0,30	0,44	0,II	0,26	0,4I	0,58	0,26		0,57	0,I9	0,4I
II	I5,I	I5,3	I5,5	I5,7		I5,9	I6,I	I6,3	I6,5	I6,7	I6,9	I7,I
	0,I5	0,3I	0,45	0,I2		0,42	0,I0	0,27	0,42	0,58	0,2I	0,43